


# NÁVOD NA POUŽITÍ

## Svěrací čelisti AQUA-JAW

Výrobce: Omni Cubed (U.S.A.)




### Nastavení rozsahu čelistí:




Prostudujte si prosím před použitím následující instrukce k čelistím Aqua-Jaw.

Stlačte čelisti k sobě a vytáhněte kolík.



Nastavte čelisti do potřebného maximálního rozsahu a nastavte zářez na čepu u obou čelistí stejně.

Poznámka: Na každém čepu je 10 zářezů pro nastavení rozsahu čelistí od 1 do 10 cm.



Zasuňte kolík zpět do čelistí, až uslyšíte zaklapnutí kolíku do zářezu na čepu.

Celý postup zopakujte u všech čepů na čelistech, aby byl všude nastaven stejný rozsah.

## **Nasazení čelistí na materiál:**



Po nastavení rozsahu uvolněte čelisti pomocí otočných klik, aby se čelisti rozevřely na požadovaný rozsah.

Uchopte čelisti za obě madla a nasuňte čelisti na materiál.

*Poznámka: Před nasazením čelistí očistěte materiál od prachu. Neuvolňujte otočné klíčky až na doraz, může dojít k poškození těsnění, které zabraňuje vypadnutí klíčků.*



Uchopte čelisti za obě madla a přitlačte čelisti společně z obou stran k materiálu.

*Požívejte pouze ruce k přitlačení, dotažení kleští. Jinak může dojít k poškození čelistí a jejich součástí.*




Po přitlačení čelistí lehce utáhněte nejprve spodní klíčku čelistí (Vždy utahujte nejprve spodní klíčku!).

Následně lehce dotáhněte horní klíčku.

Postupně dotáhněte rovnoměrně obě klíčky, tak aby čelisti seděli pevně a přesně na materiálu.


## Sejmutí čelistí z materiálu:



Uvolněte obě klíčky a přidržíte současně čelisti za madla.




Uchopte obě madla a tahem do stran odtáhněte obě čelisti od materiálu a uvolněte čelisti.



Pokud nejde uvolnit čelisti tahem, přidržte čelisti za jedno madlo a klepněte do druhého, aby došlo k uvolnění čelistí od materiálu.

*Pokud udržujete čelisti čisté a současně promazáváte pravidelně všechny pohyblivé části, minimalizujete tím právě možnost „přilepení“ kleští k materiálu.*

## Údržba čelistí Aqua-Jaw:



Pravidelně čistěte a promazávejte všechny pohyblivé části výrobku: klíčky, čepy na čelistech, závity a spodní a horní část podložek z šedého pvc u klíčků (obrázek 1).

Doporučujeme provádět mazání 1x měsíčně, případně podle potřeby.

*Výrobce doporučuje použít plastické mazivo (white lithium grease) nebo mazivo s PTFE. Tyto maziva Vám pomůžou udržet čelisti a jejich části v perfektním stavu.*



Nevhodné nebo nedostatečné mazání může zapříčinit až z 90% ztrátu účinnosti čelistí. Pokud se Vám zdá, že čelisti nepracují lehce a správně, je to ve většině případů způsobeno nedostatečným nebo nesprávným mazáním.

### **NEPOUŽÍVEJTE MAZIVO NA GUMOVÝ POVRCH ČELISTÍ!**

Gumové části čelistí čistěte často hadrem (obrázek 2). Před použitím vždy zkontrolujte gumu, abyste zabránili poškrábání materiálu.



Používejte prosím manipulační techniku citlivě a se zdravým rozumem. Vždy přenášejte materiál se správnými zdvihacími zařízeními a technikou. Pokud se Vám zdá, že kleště nesedí pevně nebo kloužou, okamžitě položte přenášený materiál.

*Firma Omni Cubed (ani jejich distributoři) nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, ani za případnou fyzickou nebo psychickou újmu.*